

Bauanleitung:

Rumpfteile 1 samt Abstandhalter 1D, 1E, 1F und 5 ausschneiden und verkleben. Die Teile 6,7,8,9,10,11,12,13 und 14 ausschneiden, mittels Lineal ritzen, abkanten, über einen 3mm Stahldraht stülpen und verkleben. Diese Teile werden dann über die Bauskizze (darüber ein Backpapier oder Transparentpapier legen!) gelegt und verklebt. Wenn der Kleber verfestigt ist, die Teile 8A, 8B, 9A und 9B aufkleben. (Der rote Strich ist die Faltlinie, Teile sind zusammenzukleben). Die Heckverkleidung Teil 16 vorritzen und zwischen Teile 11 und 12 etwas abgebogen einführen und verkleben. Sporn Teil 15 zusammenkleben und am Rumpfe ankleben. Haupttrumpfteil 1 mit Teile 6 und 7 verkleben, hier Uhu hart verwenden. Seitenteile 2, 2A und 2B seitlich auf Teil 1 beidseitig aufkleben. Rumpfoberseite 1A und 1B aufkleben, dabei ist die schwarze Markierung vorne! Rumpfunterseite: Teil 1C aufkleben.

Sitz: Teile 21 zusammenfalten, verkleben und auf Teile 6 und 2 ankleben. Sitzfläche 22 falten, zusammenkleben und auf 21 ankleben. Rohr 23 wird über einen 2mm Stahldraht zusammengeklebt und nach Durchstechen von Teil 6 etwa 5mm oberhalb des Rumpfes nach vorne eingeführt. Knüppel 24 über 2mm Stahldraht verklebt am Rohrende 23 ankleben. Teile 26 und 27 sind am Rohr und am Rumpf anzukleben. Jetzt auch das Rohr 23 an Teil 6 ankleben.

Die Teile 25A, 25L und 25R sind Gurte, die vorher gefaltet zusammengeklebt auf Teil 6 und dem Sitz aufgeklebt werden. Seitensteuer Teil 17 zusammenkleben und am Rumpfe ankleben. Auf Oberseite des Seitensteuers muß leicht eingeschnitten werden um eine Rundung zu erzeugen. Höhenflosse Teil 19 zusammenkleben und auf Teil 8 aufkleben. Höhenruder 20 (beide baugleich) zusammenkleben und an Höhenflosse ankleben. Tragflächen: Die 3 Rippen Teile 18 miteinander verkleben, ebenso die 3 Teile des Hauptholmes 34. Teile 18, 34 und 35 miteinander verkleben mit Uhu hart.

Wenn der Kleber vollständig abgebunden hat, dieses Tragflächengerüst zwischen den Teilen 6 und 7 einbringen und verkleben. Beachten: Die ganze Last der Tragflächen trägt hier nur Teil 18! Der Anstellwinkel von Teil 18 gegenüber dem Teil 8 sollte ca. 1,5 Grad betragen. Tragflächen 36 (linke und rechte, sowie Ober- und Unterseite sind identisch) zusammengeklebt auf Tragflächengerüst aufschieben und verkleben. Querruder 37 zusammengeklebt an Tragfläche ankleben. Spannturm 38 zusammenkleben, auf Teile 6 und 7 aufschieben und verkleben. Der Spalt zwischen Spannturm und Tragflächen ist dem Vorbild entsprechend.

Pedale: Röllchen 28 über einen 1mm Stahldraht verkleben und auf Teil 1A auf beiden schwarzen Querstrichen aufkleben. Arretierung 29 in der Mitte der beiden Röllchen ankleben. Beide Teile 32 falten, zusammenkleben und 2mm von außen hereingerückt stehend aufkleben. Pedale 30 je 2 Stück zusammenkleben und Teile 31 (zusammengefaltet und verklebt) auf Pedale aufkleben. Beide Teile (30/312) an Teile 32 und 28 aufkleben.

Schleppvorrichtung Teil 33C, erst später eingebaut, ritzen und zusammengeklebt vorne auf Teil 1A aufkleben.

Kufe Teil 33 mit Uhu hart zusammenkleben, dabei während der Trocknung

die Kufe in Form bringen, eventuell fixieren. Die beiden Stoßdämpfer 33B

über einen 2mm Stahldraht verkleben und auf Kufenoberseite (schwarze Punkte) ankleben. Die Kufe anschließend am Vorderteil 1 und Rumpfunterseite ankleben. Tragflächenabdeckung 39A oben vorne, 39B oben rückwärts

und 39c auf Unterseite zwischen beiden Tragflächen aufkleben.

Nun folgt das Anbringen der Verspannung: Es sieht zwar sehr kompliziert aus, ist es aber nicht, wenn man sich an die Anleitung hält. Wenn die Verspannung fertig ist, ist als letzte Arbeit der Gummiseilhaken, Teil 33A, anzukleben. Wenn man ihn schon vorher angeklebt hat, wird man ihn dauernd verbiegen...

Marchtrenk, am 11.April 2017

Rudi Heger