



## Hochhaus

Maßstab 1:90  
Bestellnummer: JFS\*-7 1449  
(1 Bogen)

### Bauanleitung

An die Wand 1 des Unterbaues Wand 1a kleben und Unterbau schließen. Nachdem das Dach 6 aus dem Terrassenboden 2 geschnitten ist, Boden in Unterbau montieren.

An die Wand 3 die Wände 3a montieren und Dachterrasse 4 einsetzen. Gebäude 3 auf Unterbau 1 montieren.

Dachaufbauwand 5 mit 5a verbinden und schließen. Die auf dem Dach 6 befindlichen 4 kleinen Kreise werden mit einer Nadel durchstoßen. Sie ergeben auf der Rückseite 4 Markierungspunkte, zwischen die der Dachaufbau 5 montiert wird. Den so montierten Dachaufbau auf Dachterrasse 4 setzen. Gebäude auf Grundplatte montieren.

### Allgemeine Verarbeitungstechnik

Der Bogen enthält sämtliche erforderlichen Bauteile. Als Ausrüstung brauchen wir eine spitze Schere, ein scharfes Messer, eine Tube UHU-Alleskleber, zur Unterlage ein Stück Karton oder Sperrholz, außerdem einen Bleistift und möglichst noch ein Lineal mit Metallkante.

Es wird so ausgeschnitten, daß der Schnitt genau auf der schwarzen Außenkontur des Bauteils liegt.

— Schwarze Linien, die einen Bauteil umgrenzen, sind Außenkonturen und bezeichnen die Form der Schnittlinie.

— Schwarze Linien im Bauteil sind Innenkonturen und bleiben unverändert, sofern sie nicht besonders gekennzeichnet sind.

- - - - - Gestrichelte Linien bezeichnen eine Falzung nach hinten. Es ist zweckmäßig, wenn man sie vorritz.

\* JFS ist die Abkürzung für J. F. Schreiber. Diese Firma besteht seit mehr als 130 Jahren und ist der größte Verlag für Modellier- und Ausschneidebogen.

Man legt dazu den ausgeschnittenen Bauteil auf eine feste Unterlage (Kunststoff, Hartholz oder Hartfaser) und führt den stumpfen Messerrücken leicht angedrückt entlang der gestrichelten Linie. Ein Lineal kann der Messerführung den nötigen Halt geben.

× — × — Gestrichelte Linien mit Kreuzen bezeichnen eine Falzung nach vorne. Die Endpunkte dieser Linie werden mit einer Nadel durchstoßen. Auf der Rückseite werden diese beiden Punkte durch eine Ritzzlinie verbunden.

- · - · - · - Strichpunktierte Linien bezeichnen den Umriss einer Klebefläche bzw. eines Bauelementes, das an dieser Stelle aufgeklebt wird.

✂ Das Scherensymbol innerhalb einer Innenkontur besagt, daß das durch sie umgrenzte Feld ausgeschnitten werden soll.

✂ Das Scherensymbol mit Pfeil besagt, daß entlang der gekennzeichneten Linie ein Bauteil vom anderen abgetrennt werden soll.